

EN

PHOTOSENSOR INSTRUCTION

SPECIFICATION:

Model: **WT279A**
 Voltage: 220-240V / 50-60Hz
 Operating current: 6A
 Average load: max. 1000 W (~220V AC)
 Ambient light: <5~50 lux
 Protection degree: IP44
 • Automatically light detection
 • Performance stability

CAUTION:

1. Before installation, please read instruction carefully and preserve it well.
2. Only maintained and installed by qualified electrician.
3. Keep away the heating / steaming / air conditioning devices.
4. Don't impact the lens with any object.

INSTALLATION:

1. Drill a 6 mm hole on the wall and fix the plastic expansion piece in.
2. Fix the light control switch to wall by self-tapping screw.
3. Connect the wires properly as show in the figure.
 - a. Connect the AC input to the load terminal and also input terminal of sensor
 - b. Connect the load to the output terminal of sensor (red).

Warranty:

Warranty period 6 months

RUS

ФОТОДАТЧИК ИНСТРУКЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель: **WT279A**
 Напряжение: 220-240В / 50-60Гц
 Рабочий ток: 6А
 Средняя нагрузка: макс. 1000 Вт (~220В AC)
 Освещенность: <5~50 люкс
 Степень защиты: IP44
 • Автоматическое светобнаружение
 • Стабильная работа

ВАЖНО:

1. Перед установкой внимательно прочитайте и сохраните руководство по эксплуатации.
2. Фотодатчик должен быть установлен квалифицированным специалистом.
3. Не устанавливайте вблизи нагревательных приборов таких, как обогреватели воздуха, кондиционеры, батареи центрального отопления.
4. В зоне обнаружения не должно быть подвижных или препятствующих улавливанию объектов.

МОНТАЖ:

1. Просверлите отверстие в стене диаметром 6 мм и закрепите дюбели.
2. Установите фотодатчик при помощи шурупов.
3. Соедините электрические провода как показано на схеме.
 - a. Соедините электрический провод напряжения к клеммам нагрузки и входящего напряжения.
 - b. Соедините провод нагрузки к клемме выходящего напряжения.

Гарантийные обязательства:

Срок гарантийных обязательств 6 месяцев

UA

ФОТОДАТЧИК ІНСТРУКЦІЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель: **WT279A**
 Напруга: 220-240В / 50-60Гц
 Робочий струм: 6А
 Середнє навантаження: макс. 1000 Вт (~220В AC)
 Стівітленість: <5~50 люкс
 Ступінь захисту: IP44
 • Автоматичне світловиявлення
 • Стабільна робота

ВАЖЛИВО:

1. Перед встановленням уважно прочитайте і збережіть керівництво з експлуатації.
2. Фотодатчик повинен бути встановлений кваліфікованим фахівцем.
3. Не встановлюйте поблизу нагрівальних приладів таких, як обігрівачі повітря, кондиціонери, батареї центрального опалення.
4. У зоні виявлення не повинно бути рухомих або перешкоджаючих уловлюванню об'єктів.

МОНТАЖ:

1. Просвердлите отвір в стіні діаметром 6 мм та закріпіть дюбелі.
2. Встановіть фотодатчик за допомогою шурупів.
3. З'єднайте електричні дроти як показано на схемі.
 - a. З'єднайте електричний провід напруги до клем навантаження і вхідного напруги.
 - b. Підключіть провід навантаження до клемі вихідної напруги.

Гарантійні обов'язки:

Термін гарантійних зобов'язань 6 місяців

